

- Ihre Sicherheit ist sehr wichtig, ebenso wie die Sicherheit Dritter. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden, und hängen Sie sie an die Wand, um bei Bedarf darauf zugreifen zu können.
- Alle Sicherheitshinweise informieren Sie über die potenzielle Gefährdung, und wie das Risiko einer Verletzung reduziert werden kann. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, die jedem Gerät beigelegt ist, vor der ersten Anwendung sorgfältig durch und folgen Sie dem Ablauf zur Inbetriebnahme des Gerätes.
- Zur Erinnerung: Verwenden Sie dieses Gerät nur zur Zubereitung von Speisen.

## Verwendungshinweis

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>1</b></p> <p>Für zerlegbare Ausführungen: ziehen Sie den Stecker bevor Sie das Zubehörteil wechseln.</p>                                   |  | <p><b>3</b></p> <p>Halten Sie das Gerät in einer schrägen Position, so dass die Schutzglocke den Boden des Gefäßes nicht berührt (2/3 des Mixstabes sollen eingetaucht sein).</p>                               |  |
| <p><b>2</b></p> <p>Schalten Sie den Mixer nie ein, wenn er nicht in Flüssigkeit eingetaucht ist, oder sich außerhalb eines Gefäßes befindet.</p> |  | <p><b>4</b></p> <p>Lassen Sie den Mixer nie allein laufen (verwenden Sie eine Halterung), um ein Versinken in der Speise zu vermeiden, da dies zu ernsthaften Verletzungen und Stromschlägen führen könnte.</p> |  |

## Sicherheitshinweis

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p><b>1</b></p> <p>Falls das Gerät während des Gebrauchs in der Speise versinkt, fassen Sie weder das Gefäß, das Gerät, noch die Arbeitsfläche an. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entnehmen Sie erst dann das Gerät aus der Speise. Neigen Sie das Gerät, um Flüssigkeit zu entfernen. Schalten Sie das Gerät nicht ein. Es besteht eine elektrische Gefährdung. Kontaktieren Sie den Kundendienst zur Wiederaufbereitung des Gerätes.</p> |  | <p><b>2</b></p> <p>Tauchen Sie weder das Gerät noch das Kabel komplett in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.</p> |   |
|  |   | <p><b>3</b></p> <p>Vorsicht: die Messerklingen sind scharf! Behandeln Sie diese mit Vorsicht.</p>                  |  |

## Pflegehinweis

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p><b>1</b></p> <p>Zur Reinigung der Innenseiten der Glocke, halten Sie das laufende Gerät mit der Glocke für 3 Sekunden in klares Wasser.</p> |  | <p><b>5</b></p> <p>Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gerätes (Stromkabel, Wasserdichtigkeit des Stabes, Schärfe der Messer, Wasserdichtigkeit der Membranen und Schalter etc.)</p> |  |
| <p><b>2</b></p> <p>Vor jeder Reinigung den Stecker ziehen.</p>   |  | <p><b>6</b></p> <p>Dieses Gerät enthält eine bewegliche Klinge. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung und der Reinigung, da dies zu Verletzungen führen kann.</p>                    |  |
| <p><b>3</b></p> <p>Reinigen Sie den Fuß in klarem Wasser und verwenden Sie, falls erforderlich, Spülmittel (siehe Bedienungsanleitung).</p>    |  | <p><b>7</b></p> <p>Im Falle einer Störung kontaktieren Sie den Händler oder Kundendienst.</p>  |  |
| <p><b>4</b></p> <p>Reinigen Sie den Motorblock mit einem feuchten Schwamm oder Tuch.</p>   |  |  |   |

### DYNAMIC PROFESSIONAL

Groupe NADIA GmbH  
 Robert-Koch-Straße 7  
 77694 Kehl Auenheim

☎ +49 7851 886 45-0

📠 +49 7851 886 45-32

✉ [info@dynamic-professional.de](mailto:info@dynamic-professional.de)